

前面



カバーを開けて掃除します。



ガラス面を乾いた柔らかい布などで拭き取ります。



網にはホコリや穀粒が付着しやすいので、丁寧に掃除します。



選別ホッパを外して中を掃除します。



後面



カバーを外し、昇降機下部に残っているホコリや穀粒を掃除します。

集塵バッグも掃除します。



マークの箇所には「ネズミ防止カバー」をつけます。



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、電源コネクタを抜いてください。

メンテナンス方法は、

YouTube

でも、ご覧いただけます！

