




## 1. お送りいただくもの

| 本体、受け箱                                                                            | 玄米搬送円盤                                                                            | 精米搬送円盤<br>※精米を測定されている場合のみ。                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| AC アダプタ・アダプタ用ケーブル                                                                 | キャリングバッグ                                                                          | 点検依頼書もしくは<br>メールを印刷したもの                                                             |
|  |  |  |

※上記以外の付属品は紛失、運送中の破損を避けるため、一切同送しないでください。

※精米搬送円盤を送付されなかった場合は、うるち精米測定機能を封印させていただきます。以降、うるち精米測定を行われる際には、オプションの精米搬送円盤をご購入いただいた上で、穀粒判別器と精米搬送円盤を弊社にお送りください。精米測定機能の点検を実施させていただきます（無償）。

## 2. 梱包手順

①本体をキャリングバッグに入れ、ベルトで本体を固定する。

※AC アダプタ・アダプタ用ケーブルはサイドポケット、搬送円盤はネットポケットに入れる。

AC アダプタ・  
アダプタ用ケーブル


搬送円盤



②キャリングバッグを梱包箱に入れる。



③点検依頼書もしくはメールを印刷したものを入れ、蓋をする。



以上