



1. お送りいただくもの

本体	玄米搬送円盤	精米搬送円盤 ※精米を測定されている場合のみ。
		

AC アダプタ・アダプタ用ケーブル	キャリングバッグ	点検依頼書もしくは メールを印刷したもの
		

※上記以外の付属品は紛失、運送中の破損を避けるため、一切同送しないでください。

※精米搬送円盤を送付されなかった場合は、うるち精米測定機能を封印させていただきます。以降、うるち精米測定を行われる際には、オプションの精米搬送円盤をご購入いただいた上で、穀粒判別器と精米搬送円盤を弊社にお送りください。精米測定機能の点検を実施させていただきます（無償）。

2. 梱包手順

①本体をキャリングバッグに入れ、ベルトで本体を固定する。

※スタンドを閉じた状態で、三角形のクッション材が本体前面に当たる向き。

※AC アダプタ・アダプタ用ケーブルはサイドポケット、搬送円盤はネットポケットに入れる。



三角形のクッション材




AC アダプタ・アダプタ用ケーブル

搬送円盤

- ②キャリングバッグを梱包箱に入れる。
※キャリングバッグの取手部分が上部に。



- ③点検依頼書もしくはメールを印刷したものを入れ、蓋をする。



以上