※機器の状態により全ての設定をリセットする場合があります。あらかじめ発送前に、お手元にお控え ください。

(1)本体背面の USB A コネクタに USB メモリを差し込んでください。※セキュリティ機能の付いていない USB メモリを使用してください。



(2)「メニュー」を押してください。

raste ANU/VZER RUTAIOC Www.ioa3.08.02/ 期定目:2024年10月24日 現江No.000000042 検量線:安米 コード 品 線: マード	食味計測定	
食味值 84 point	0129	-10.00
タンパク(DB) 6.7 %	11#3	394 CC
水分 14.6 %	新規	×Ca-
アミロース 18.2 %	0042	/ 0042
脂肪酸度 17.4 mg/100g	•	T

(3)メニュー画面が表示されます。

①検量線を選択してください。

②「測定結果一覧」を押してください。

測定	画面
検量線: 玄米	V IIII
測定結果一覧	バイアス調整
設定	バックアップ
保守	終了

(4)測定結果の一覧が表示されます。

①「CSV 作成」を押してください。

絞り込み CSV作成			印刷	0001/0	0042	メニューへ戻る		
刻定No.	校里	10	10.80	3-4	×ŧ		測定日	
1	玄宗					202	41024	
2	玄米	12 5 10 10 10	ALL STREET	Part of the state		20241024		
3	玄米	1012 1012	TET HOUSE			20241024		
A	<u>35</u> .06		1220213			20241024		
5	2.*		CERCORE:			202	1024	
6	宝米		Pan Ling			2024	20241024	
7	2.*		110101-1			20241024		
	2.*		1 de la	Content I		20241024		
		Balan Aller	Ā	\$	Ŧ	T		
全件	削除	一件削除	編集		44	++		

(5)USBメモリをパソコンに接続し、出力した測定結果を確認してください。