

穀物の外観を簡単チェック

ビジュアルチェッカー ^{ケン} **ヒカ検**

RGVC10A



SATAKE CORPORATION

仕様

型 式		RGVC10A
適用サンプル	カラーシート	玄米、精米、その他穀粒
	米粒透視器	玄米(うるち)、精米(うるち)
電源	ACアダプタ	AC100V~240V ±10% 50/60Hz
	電池	単3アルカリ乾電池(UM3)×6本
光源		高輝度白色LED
使用環境		温度:0~40℃ 湿度:85%以下 但し結露無き事
保存環境		温度:-20~60℃ 湿度:85%以下 但し結露無き事
寸法(mm)	収納ケース	W 290 × D 240 × H 100
	米粒透視器	W 220 × D 237 × H 55
質量(kg)		1.25
梱包内容		スカルトン(透明カルトン)×3枚、ACアダプタ、カラーシート(シロ/ベージュ)(クロ/アオ)×各々2枚、紙入れ、カラーシートの使用例、米粒透視器、収納ケース、取扱説明書

※アルカリ乾電池はオプションです。資源保護のためにも充電式ニッケル水素電池をお勧めします。
※電池使用時は、電源オン後5分でオートパワーオフ機能で消灯します。

さまざまな現場で活用できます!



●圃場胴割れのチェックとして



●生産者の品質チェックとして



●穀物検査前の事前チェックとして



●原料荷受時の品質チェックとして

⚠ 機械は取扱い説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.(011)812-3666(代)	小 山 TEL.(0285)27-5060(代)	名古屋 TEL.(0586)73-2177(代)	松 山 TEL.(089)982-6990(代)
北 上 TEL.(0197)64-0111(代)	柏 TEL.(04)7132-1181(代)	北 陸 TEL.(076)277-2085(代)	九 州 TEL.(092)412-0411(代)
秋 田 TEL.(018)839-0891(代)	東 京 TEL.(03)3253-3112(代)	大 阪 TEL.(06)6867-6015(代)	福 岡 TEL.(092)921-6111(代)
仙 台 TEL.(022)287-2733(代)	新 潟 TEL.(025)287-0177(代)	広 島 TEL.(082)420-8575(代)	熊 本 TEL.(096)382-2727(代)

株式会社 **サタケ**

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.(082)420-8549 FAX.(082)420-0003

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.(03)3253-3112 FAX.(03)5256-7270

ホームページURL <http://www.satake-japan.co.jp/>

カタログ制作年月 2016年6月 No.248-04

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

**ISO9001
認証取得**
(品質マネジメントシステム)

**ISO14001
認証取得**
(環境マネジメントシステム)



みんなで食料自給率アップ!

いつでも、どこでも簡単手軽に!

簡易検査キットで、穀物の外観(胴割れ等)チェック。

見えづかった胴割粒も簡単にチェック。
品質検査時の胴割粒の見落としを防ぎます。
簡単に行えるので、穀物の圃場胴割れや、
過乾燥による胴割れ確認として、使用できます。

ビジュアルチェッカー

ピカ検
Grain Visual Checker

AC電源及び電池駆動で、使用場所を選びません!



スカルトン[®] (透明カルトン)

初心者から熟練者まで、
使い易い形状と機能!

全面が透明なので、カラーシートと組み合わせることで、様々な形質や異物を
移し替えることなく、判別することができます。



様々な形質検査でも穀物の移し替え不要。

サンプル袋への移し替えも
カンタン!

カラーシート

スカルトンを任意のカラーシートの上に
置くだけで、見易くなります。

黒色 ▶ 整粒や形質を見る



白色 ▶ 着色粒等を見る



青色 ▶ 穀粒が鮮明に見える
精米の胚芽残存状況を見る



ベージュ ▶ 大豆等の形質を見る



米粒透視器


胴割れ検査がどこでも簡単に!

明るいLED照明!



斜め下からLED光を照らすことで、胴割粒や被害
粒がクッキリと確認できます。穀粒判別器による検
査の事前チェックとして、最適です。

照射方向を自在に!



光の照射方向で、見え方が変わる胴割粒

光の照射方向を変えて、見えにくい胴割粒も見逃し
ません。スカルトンを載せたままで胴割れをチェック
できます。

明るさ2段階!



使用環境に合わせて、光の強さを2段階に変更で
きます。

省電力設計!



電池使用の場合、5分経過後、自動で消灯します。

穀粒判別器と併せた使用例



検査サンプルを全量、穀粒判別器で測定するのは、時間と手間がかかります。しかし、予めピカ検で事前チェック
をし、品質の差異に気付いたサンプルのみ、穀粒判別器にて測定することで、効率的に品質検査が行えます。